



Scan mich



UNBOXING

Aufbauanleitung

Inhaltsverzeichnis

SEITE 3 01 PRODUKTÜBERSICHT

SEITE 4 02 INSTALLATION


SEITE 4 2.1 Übersicht über den raumbezogenen Tracking-Bereich

SEITE 6 2.2 Verbindung zum Laptop, Linkbox, und VR-Headset

SEITE 8 2.3 Einrichten der Basisstationen und des Tracking-Bereichs


SEITE 11 03 WIEDER VERPACKEN

01 PRODUKTÜBERSICHT




02 INSTALLATION

2.1 Übersicht über den raumbezogenen Tracking-Bereich




 Basisstation
Strom

 Tracking-Bereich





Hinweis:

Für das raumbezogene Tracking
brauchst du mindestens einen
Bereich von 2m x 1,5m (6.5ft x 5ft).
Die maximale Reichweite zwischen
den Basisstationen beträgt 5m (16ft).





2.2 Verbindung zum Laptop, Linkbox, und VR-Headset



01



Platziere den Laptop am Rande des geplanten Tracking-Bereichs und verbinde ihn mit dem Strom. Nutze dafür das beiliegende Laptop-Ladekabel.



02



Verbinde, mithilfe des Mini Displayport-Kabels, den Laptop mit der Linkbox.

Möglicherweise benötigst du einen HDMI-Adapter, welcher beiliegt.




03

Verbinde nun die Linkbox und den Laptop mit dem beiliegenden USB-Kabel.




04

Anschließend verbinde das beiliegende Stromkabel mit der Linkbox.



05



Verbinde die Linkbox nun mit dem VR-Headset.



06


Drücke den Knopf neben dem Stecker um die Linkbox und das VR-Headset einzuschalten.

2.3 Einrichten der Basisstation und des Tracking-Bereichs




01

Baue nun das Stativ auf. Am besten beginnst du dabei mit dem Öffnen des Stativfußes.




02

Schraube die Basisstation auf die Kugelpfchschaube am oberen Ende des Stativs.




03

Lockere die Stellschraube, um die Kugelpfchschaube drehen zu können.




04

Neige die Basisstation um 30-45° nach unten.




05

Verbinde das Stromkabel mit der Basisstation.




06

Löse eine der anderen Stellschrauben, um die Höhe des Stativs ändern zu können.




07

Fahre das Stativ völlig aus (2m/6.5ft sind empfohlen) und dann befestige die Stellschraube wieder.



08


Stecke das andere Ende des Stromkabels in die Steckdose.



09

Die Status-LED sollte grün leuchten.

Für das **raumbezogene** Tracking brauchst du mindestens eine Fläche von 2m x 1,5m (6.5ft x 5ft). Die maximal unterstützte Entfernung der Basisstationen beträgt 5m (16ft). Stelle sicher, dass du Platz über dem Kopf hast, denn manche Aktionen könnten einen Griff nach oben benötigen.




HINWEIS

Entferne alle Objekte und Hindernisse aus dem Tracking-Bereich. Ein Sturz kann ernst zu nehmende Folgen mit sich ziehen.

10


Stelle die beiden Basisstationen diagonal zueinander an zwei Ecken des viereckigen Tracking-Bereiches auf. Beachte die minimalen und maximalen Entfernungen (zB. 4 x 3m / 12 x 9ft).




11

Starte den Laptop. Sobald dieser hochgefahren ist, logge dich ein. Öffne die Applikation Steam VR und befolge die dort gezeigten, nächsten Schritte.


03 WIEDER VERPACKEN




Schicht 1



Schicht 2



Schicht 3





Halocline GmbH & Co. KG

Netter Platz 3 | 49090 Osnabrück

Tel: +49 541 961045-0

Mail: info@halocline.io

Web: <https://halocline.io/>

©2021